

VARASTOSSA

DT-EM3051



DT-EM3056



	3051	3056
DCV	X	X
ACV	X	X
DCA	X	X
ACA	X	X
Ω	X	X
->••)	X	X
hFE	X	X
CAP		X
TEMP		X
FREQ		X
auto off	X	X
data hold	X	X
data display	X	X

mitat 210 x 97 x 48 mm,
495 g, 9 V patteri,
kumisuojus

DCV = tasavirta
ACV = vaihtovirta
DCA = amp.mittaus (tasavirta)
ACA = amp.mittaus (vaihtovirta)
 Ω = ohm vastus
 ->••) = diodi mittaus äänimerkillä
hFE = transistori mittaus (varaus)
CAP = varauskyky mittaus
TEMP = lämpötilan mittaus
FREQ = taajuus (kHz)
AUTO OFF = automaattinen sammutus
DATA HOLD = korkeimman lukeman lukitus
DATA DISPLAY = nestekidenäyttö

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

Ilmailunkatu 15, 33900 Tampere
 puh. (03) 283 6600
 fax (03) 265 6707, (03) 265 5864

e-mail: jatools@jaoy.com

Ormuspellontie 11, 00700 Helsinki
 puh. (09) 389 3355
 fax (09) 389 3322

www.jaoy.com

